
Hiti P510L

User Manual



Hiti Digital, Inc.
www.hiti.com

Información general

Derechos de copia

Todos los derechos reservados. La información que contiene este manual de usuario se encuentra sujeta a cambios sin aviso previo. HiTi Digital Inc. no realiza ninguna garantía con respecto al material, incluyendo sin limitación, las garantías implícitas de comerciabilidad y ajuste a una finalidad particular. HiTi Digital Inc. no se hace responsable de los errores contenidos en este documento, o de los daños accidentales o consecuentes relacionados con el suministro, rendimiento o uso del material.

Precauciones de seguridad

1. No intente desmontar la impresora para modificarla. Si lo hace podría ser víctima de descargas eléctricas o mal funcionamiento.
2. No derrame líquidos cerca de la impresora. Podrían producirse descargas eléctricas o incendios.
3. No utilice la impresora si el bastidor está dañado.
4. Evite conectar la impresora a una toma que se encuentre utilizada por varios aparatos.
5. No coloque la impresora sobre un carro, soporte o mesa inestable.
6. Asegúrese de que la impresora se utiliza según el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de datos nominales. Si no está seguro de cuál es su tipo de alimentación, consulte con su distribuidor o compañía eléctrica para más información.
7. No bloquee las aberturas de ventilación que protegen la impresora de los excesos de temperatura.
8. Nunca intente tocar el papel de salida cuando se inicie impresión.
9. No deshabilitar la función de seguridad del enchufe con puesta a tierra. Utilice el cable de suministro de energía sólo en combinación con una toma de tierra-toma de corriente.
10. La toma de salida se instalará cerca del equipo y será fácilmente accesible.
11. El equipo se utilizará al máximo de 40 ° C de temperatura ambiente.
12. Un cable de alimentación mayor o igual (por ejemplo, H03VV-F (EUT de 3 kilos de peso), H05VV-F (EUT de peso> 3 kilos), 2X o 3G, 0.75mm2) debe ser utilizado.

Nota de la comisión FCC

No realice cambios ni modificaciones en el equipo a menos que así se indique en las instrucciones. Este equipo ha sido probado, hallándose que satisface los límites de un dispositivo digital de Clase B, según el Párrafo 15 de la normativa FCC. Dichos límites han sido diseñados para ofrecer un nivel de protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía en radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales en comunicaciones de radio. Sin embargo, no es posible garantizar que dichas interferencias no se produzcan en una instalación concreta. Si este equipo provocase interferencias perjudiciales en la recepción de ondas de radio o televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia poniendo en práctica una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o recolocar la antena receptora.
2. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
3. No introduzca objetos dentro de las aberturas de la carcasa. Podría tocar puntos sometidos a un nivel de tensión peligroso o cortocircuitar componentes, provocando incendios o descargas eléctricas.
4. No derrame líquidos sobre el equipo.
5. Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto a aquél al que está conectado el receptor.

Información general

Marcas comerciales

Microsoft, MS-DOS y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Adobe y Acrobat son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated. Mac, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. Pentium es una marca comercial de Intel Corporation en los EE. UU. Todas las demás marcas comerciales o marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Table of Content

1. Comprobar el contenido de la caja

2. Conseguir la actualización más reciente

3. Introducción a la impresora P510L

- Vista superior
- Vista delantera
- Vista trasera
- Vistas laterales

4. Preparar la impresora P510L para imprimir

- Instalando o cartucho de fita
- Instalando a caixa de papel
  a. Montando o rolo e a flange de papel
  b. Colocando o rolo de papel na caixa de papel
  c. Inserindo a caixa de papel na impressora
- Ligando a impressora


5. Impressão Conexão-PC


- Requisitos do Sistema
- Conectando a impressora a um PC
- Instalando o driver da impressora


6. Acabamento de Fotos pela Impressão Conexão-PC


7. Especificações


Verificando o Conteúdo da Embalagem



Impressora de Fotos Hiti P510L



Flange de Rolos para Papel x2


Espaçadores de Rolos para Papel x2


Cabo USB


Cable de alimentación


Caja para papel


Conjunto de aplicaciones para P510L

Nota

1. Si falta algún artículo en la caja, póngase en contacto con su distribuidor local o el centro de atención al cliente de Hiti más cercano.
2. El separador de rollo de papel es sólo NECESARIO para la instalación de rollos de papel de tamaño 5x7.
3. NO SE INCLUYEN consumibles.


Conseguir la actualización más reciente

En el sitio web de Hiti Digital Inc. podrá encontrar los últimos controladores, aplicaciones, manuales de usuario, firmware para la impresora y otras informaciones que el usuario puede descargar.
Por favor, visite nuestro sitio web en www.hiti.com para más información.


Si tiene alguna duda en relación con los productos Hiti, póngase en contacto con su centro local de atención al cliente.

Introducción a la impresora P510L


Vista superior




Vista delantera



Vista trasera




Vistas laterales



Spanish


Preparar la impresora P510L para imprimir

Instalar el cartucho de cinta



Instalar la caja para papel

a. Montar el rollo de papel y la brida




1 = Brida (dos colores)

2 = Separador

(necesario sólo para la instalación de rollos de papel de tamaño 5x7)

3 = Rollo de papel




(Después del montaje)

Después del montaje, instale los separadores en las bridas de papel verde y naranja si utiliza el rollo de papel de tamaño 5x7. Los dos separadores son idénticos.
Haga coincidir la muesca de la brida de papel con la del rodillo. Recuerde que uno de los extremos del rodillo de papel tiene 2 muescas, y el otro tiene 3.

Preparar la impresora P510L para imprimir


b. Colocar el rollo de papel en la caja para papel



Voltee la caja para papel como muestra la imagen, y presione el botón de la caja para abrirla.

(Abra la caja)

Coloque el rollo de papel en la caja como muestra la figura, asegurándose de que el color del rollo de papel coincida con el color del soporte de la brida situada en el interior de la caja.




Retire el sello del papel después de instalar el rollo, y extraiga el papel por el borde de la caja.


Cierre la caja.

Gire el mando hacia la izquierda para hacer retroceder el papel sobresaliente hasta que quede recto y alineado con el borde inferior de la caja, como muestra la imagen.

c. Encender la impresora



Cargue la caja para papel en la impresora y cierre la compuerta delantera para finalizar la instalación.



Después de encender la impresora, su P510S estará listo para su uso.

Spanish

Impresión con PC-Link

Antes de trabajar en el acabado de sus fotografías, asegúrese de haber seguido las instrucciones del manual de usuario suministrado para la instalación de la impresora. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.


El controlador de la impresora le permite imprimir fotografías por medio de un equipo. Consulte a continuación los requisitos de su PC.

Requisitos del sistema

- IIntel Pentium o PC compatible
- Windows 2000/ XP (32/64 bit)/ Vista (32/64 bit)/ Win7 (32/64 bit), Mac OS X 10.2 to 10.6
- 128MB RAM o más
- 100 MB o más de espacio en disco duro
- Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Conectar la impresora a un PC


Por favor, conecte la impresora a su PC por medio del cable USB suministrado.
Si no se encuentra en la caja, póngase en contacto con su distribuidor local o el centro de atención al cliente de Hiti más cercano.




Impresión con PC-Link

Instalar el controlador de la impresora

1. Asegúrese de que la impresora está apagada.
2. Inserte el CD en una unidad de CD/DVD ROM. El equipo comenzará automáticamente a realizar la instalación. Si la instalación no se inicia automáticamente, ejecute el archivo autorun.exe desde el CD de controladores.




Pulse [Inicio] para instalar el controlador.



Puede que aparezca un mensaje de seguridad y que el sistema le pregunte si desea continuar. Por for, seleccione **"Instalar este controlador de todos modos"** para continuar

3. Una vez instalado correctamente el controlador, encienda su impresora. Después de encenderla, su PC encontrará el hardware nuevo y le preguntará qué debe hacer.



Instalación finalizada. Por favor, encienda su impresora.



Hardware nuevo encontrado. Por favor, seleccione **"Buscar e instalar el software controlador"** para finalizar la instalación del controlador.

Acabado fotográfico utilizando impresión con PC-Link

Spanish

Aplicación: Windows Photo Gallery

Paso 1: seleccione una imagen y utilice Windows Photo Gallery para abrirla.




Paso 2: haga clic en el icono [ ] y seleccione "Imprimir".



Paso 3: imprimir imágenes.

Asegúrese de que P510 esté realmente seleccionado



Haga clic en “Imprimir” para realizar el acabado fotográfico...

Especificaciones

Recuerde que las especificaciones de la Gama P510 se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo.

Elemento	Descripción
Resolución	300 x 300 dpi
Tamaño máximo de impresión	6x9 sin bordes
Velocidad de impresión (4x6)	Menos de 12 seg
Capacidad	4x6: 330 imágenes. 5x7: 190 imágenes. 6x9: 150 imágenes.
Categoría de impresión	4x6 / 5x7 / 6x8, and 6x9. All sizes “2-UP” supported
Video-out*	320x240 pixels
Requisito de energía	Windows 2000/XP (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/Win 7 (32/64-bit) Mac OS X v10.2 to v10.6
Power Requirement	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
Condición de la operación	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75% non-condensing
Dimensiones y peso	392 x 298 x 245 mm, 30 lbs (sin incluir consumibles)

© 2011 Hiti Digital, Inc.
All rights reserved, Hiti.
http://www.hiti.com
P/N:39.D1700.001